

طریقه نصب ریلی ۱۵۰۰ آلدو

برای نصب ریلی ۱۵۰۰ ابتدا باید Dip سوئیچ ها را تنظیم کرد.

Dip ۲ مربوط به مد تنظیمات حرکتی می باشد. اگر در حالت ON باشد هنگام بسته شدن در با فشار دکمه ریموت در سریعاً تغییر جهت داده و به سمت باز شدن حرکت می کند. که این حالت برای عمر دنده گیربکس مطلوب نمی باشد.

۱_ ((اتوماتیک کلوزینگ))

۲_ ((بهتر است همیشه Off باشد))

۳_ ((Soft Stop))

۴_ ((Soft Start))

سپس هر دو ولوم را تا آخر زیاد کرده جک را خلاص می کنیم و در را در حالت وسط می گذاریم P1 را ۳ ثانیه نگه می داریم.

در کاملاً باز شده سپس کاملاً بسته می شود حال مدار برنامه ریزی شده و با تنظیم آهنربای ابتدا و انتها محل دقیق ایستادن در را تنظیم می کنیم باید توجه داشته باشید که در حالت خلاص اگر در را تا آخر باز کنیم باید لامپ OL خاموش شود و اگر تا آخر ببندیم باید لامپ CL خاموش شود.

برای تنظیم زمان بسته شدن خودکار P2 را ۳ ثانیه نگه می داریم لامپ Flash ((LED)) روشن می شود سپس زمان مورد نظر را شمارش کرده سپس P2 را مجدداً فشار می دهیم زمان بسته شدن تنظیم می گردد.